



Со временем любая мебель требует обновлений. Но, каждый думает, что это сложно. Попробуем доказать, что обновить мебель можно самостоятельно и в домашних условиях.

Инструменты и материалы

Какая б не была работа, она требует к себе полной готовности – приобретение материалов, комплектование инструментов, подготовка рабочего места.

Необходимые инструменты:

- комплект разнокалиберных отверток – для устранения старых крепежных деталей (шурупы, винты, скобы и др.);

- стандартный набор ключей – для раскручивания болтов;
- пассатижи или плоскогубцы;
- строительный степлер с набором скоб – для фиксирования новой обивки;
- маленький молоток с мебельными гвоздями;
- швейная машинка с необходимыми нитками и иглами.

Демонтаж обивки

Необходимо устранить все фиксирующие детали – гвозди, скобы и др. Для этого их надо подцепить отверткой и выдернуть плоскогубцами или пассатижами. Аккуратно снять старый обивочный материал, но, ни в коем случае, не выкидывать. Потому что он пригодится для раскроя новой обивки.

Раскрой

Старый обивочный материал приложить к новой ткани для обивки с изнаночной стороны и внимательно обрисовать. Обязательно нужно учесть 3 см на припуск. Аккуратно вырезать выкройку по контуру и края обработать на швейной машинке или оверлоке.

Необходимая рекомендация: Ни в коем случае не экономьте на припусках. Лишний материал всегда отрежется, а вот если не хватит, то считай все испорчено.

После подготовки выкроек, наполнителя – начинаем приступать к главному процессу – перетяжке мебели.

Перетяжка

Чтобы проконтролировать правильное и равномерное расположение материала, необходимо перетяжку начинать делать с лицевой стороны, постепенно перемещаясь назад.

Диванное сиденье перетягивается с середины, передвигаясь на стороны. Излишки подворачиваются. Сильно натягивать не рекомендуют. При сильном натягивании, ткань может быстро выйти из строя.

Зафиксировать обивку к каркасу мебели. Фиксацию можно делать с помощью шурупа-самореза или мебельных гвоздей, или строительных скоб.

Несколько рекомендаций

Перетягивая мебель своими руками в домашних условиях – это прекрасная возможность развить свою фантазию и полностью поменять дизайн мебели. В этом случае будет зависеть все – количество обивочных слоев, тип выбранного наполнителя и т.д.

В настоящее время ассортимент наполнителя достаточно велик.

В качестве наполнителя могут быть:

- вата или ватин;

- поролон или синтепон;
- конский волос или кокосовое волокно;
- пух или полимерные материалы.

Выбор материала для обивки напрямую зависит от наполнителя. Так для поролона обивка должна иметь среднюю силу натяжения, а для пух или ваты – более слабую силу натяжения. Ну и, конечно, интерьер комнаты тоже может оказать влияние при выборе обивочного материала.

Если для обновления мебели запланированы и диван, и кресла, то хороший совет – начать нужно с малого. Практикуясь на малом, можно и опыта набраться, и ошибки проанализировать.